GUIDA DI COMPATIBILITA DELLA SCARPA DA STRADA SPEEDPLAY, ANNO 2013**

NOTA: VARIAZIONI DELLA CURVATURA DELLA SUOLA DELLA SCARPA POSSONO RICHIEDERE L'USO DI SPESSORI A SCATTO DIVERSI DA QUELLI SUGGERITI DI SEGUITO. VISITARE IL NOSTRO SITO WEB ALL'INDIRIZZO WWW.SPEEDPLAY.COM PER VEDERE I VIDEO DELL'INSTALLAZIONE DELLE NOSTRE TACCHETTE IN SUPPORTO TECNICO/VIDEO TECNICI SULLE ULTIME COMPATIBILITÀ.

MODELLI SCARPE 2013 COMPATIBILI CON GLI SPESSORI A SCATTO PREINSTALLATI 1-F E 1-R

Bont 3 hole // Bontrager Nylon // Bontrager Silver Series Carbon // Exustar // Fizik // FLR // Gaerne // Giro Carbon // Lake // Mavic // Northwave // Scott Carbon // Serfas-Nylon // Sidi Vent Carbon // Specialized // Suplest

SPESSORI A SCATTO RICHIESTI PER I MODELLI DI SCARPA NON STANDARD 2013 E I MODELLI DELLO SCORSO ANNO

Answer	2009 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Bont - 3 Hole	2012 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Bontrager - Carbon	2012 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Carnac	2011 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Carnac tipo insert	2011 e precedenti	Placca di base Omit. Utilizzare l'inserto UCS3 fornito da Carnac. Richiede le viti di fissaggio 4x15-8 per tacchette Speedplay (codice n. 13015).
CHAIN - Carbon	2012 e precedenti	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
CHAIN - Nylon	2012 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Diadora - Carbon, Jet Racer	Anno in corso e precedent	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Diadora - Nylon	Anno in corso e precedent	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Diadora Alu	Anno in corso e precedent	Contattare Speedplay per le istruzioni di montaggio. 1-858-453-4707.
Diadora Multiped	Anno in corso e precedent	Placca di base Omit. Usare l'inserto Time/Speedplay fornito da Diadora.
DMT	2010 - 2013	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
DMT	2009 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
DMT tipo insert	Anno in corso e precedent	* Rimuovere gli spessori a scatto dalla placca di base. La cavità della suola deve essere modificata per consentire la completa regolazione posteriore della tacchetta. Vedere la foro dettagliato al sito www.speedplay.com.
Duegi	2008 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Exustar	2012 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Giro - Nylon	2012 - 2013	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Kuips	2011 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Lake Anatomic Carbon & Nylon	2012	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Lake Carbon & Nylon	2011 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Look	2007 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Louis Garneau - Carbon Compo / Carbon X-Vent / Compo X-Vent / Ergo Air Nylon / HM X-Lite	2013	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Louis Garneau	2007 - 2012	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Louis Garneau Carbon Ergo	2012 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Luck	2009 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Nalini Carbon	2009 - 2011	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Nalini	2008	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Nalini	2006 - 2007	Contattare Speedplay per le istruzioni di montaggio. 1-858-453-4707.
Nalini CARBONALINI sole	2009	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Nike	2009 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Northwave Speedplay	2012 - 2013	Richiede il kit fornito da Northwave: adattatore NW Speedplay.
Northwave Centurion, Mirage, Solo, Diana Road, Husky	Anno in corso e precedent	Placca di base Omit. Usare l'inserto Time/Speedplay fornito da Northwave. Richiede le viti di fissaggio 4x13-8 per tacchette Speedplay (codice n. 13295).
Pearl Izumi	2012 - 2013	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Pearl Izumi	2011	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Pearl Izumi	2010 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Pearl Izumi I Beam Sole	2010 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Scott - Carbon	2010 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Scott - Nylon	2011 - 2013	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Scott - Nylon	2010 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Serfas - Carbon	2013	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Shimano	2013 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
SIDI - Carbon Comp / Carbon Millenium III / Vent Carbon	2012 e precedenti	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Sidi Carbon Lite & Sidi Glass Fiber Comp	2012	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Sidi - Eleven / Millenium III	2013	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
SixSixOne	2008 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Specialized (FACT Soles & Nylon/Glass Reinforced Soles)	2010 - 2012	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Specialized Full Carbon Pro Models	2009	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Specialized NON Carbon Models	2009	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Specialized	2007 - 2008	* Rimuoveregli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Time	2009 - 2012	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Time	2008 & 2006	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R. Può richiedere gli spessori extra sotto la vite di montaggio per tacchetta di ogni placca di base.
Vittoria	2011 - 2013	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Vittoria	2009 e precedenti	Usare spessori a scatto 1-F e 1-R.
Wellgo	2010 e precedenti	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.
Xpedo	2012 e precedenti	* Rimuovere gli spessori a scatto 1-F e 1-R e montare i 4-F e 4-R.

*** Controllare che i dadi preinstallati della tacchetta rimangano nella placca di base.**

SCARPE CON TACCHETTO SCHEMA A 4 FORI (PIASTRA DI BASE NON UTILIZZATO).

adidas / Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi	Anno in corso e precedent	Placca di base Omit. Vedere SUOLE IN CARBONIO A 4 FORI.
Northwave Evolutiona	Anno in corso e precedent	Placca di base Omit. Richiede le viti 4x15-8 Speedplay (codice n. 13015). Vedere SUOLE IN CARBONIO A 4 FORI.

SCARPE INCOMPATIBILI

adidas	2007 - 2008		Nalini Nylon	2011 - 2013	
DMT Mag Force & Mag Light	2008		Northwave Carbonio	Anno in corso e precedent	
Exus	Anno in corso e precedent		Scott Full Carbon Power Transfer Sole	2009	
Lake CX 401	2010 e precedenti		Scott - Road Ltd.	Anno in corso e precedent	
Lake 115 & 125	Anno in corso e precedent		Shimano senza la configurazione a 3 fori (Look)	Anno in corso e precedent	
Mavic	2009 e precedenti		Shimano in carbonio	2004 e precedenti	(serie X non compatibile)
Nalini Carbon	2012 - 2013		Tutte le scarpe MTB e le scarpe da strada con suole con tacchetti tipo MTB.	Anno in corso e precedent	

Vedere SUOLE IN CARBONIO A 4 FORI: Necessario utilizzare il Carbon Sole Protector Kit (codice n. 13290), venduto separatamente e disponibile presso Speedplay, per prevenire il contatto tra il corpo del pedale e la suola in carbonio. La fibra in carbonio è una superficie a scarsa resistenza all'usura e se non è montata una protezione adeguata, si possono danneggiare sia i pedali sia le scarpe.

AVVERTENZA: Non utilizzare le viti di montaggio degli spessori a scatto per tacchetta con qualsiasi modello precedente alle tacchette X Speedplay, compresa la tacchetta Slim Line. Le teste di queste viti sono troppo piccole e possono passare attraverso le vecchie placche di base, provocando il distacco della tacchetta con conseguente caduta e lesioni gravi.

**** Vedere le foto dettagliate del montaggio della suola e gli ultimi aggiornamenti relativi alla compatibilità delle scarpe al sito www.speedplay.com o contattare l'assistenza tecnica Speedplay al numero 1-858-453-4707 (PST).**